



HABILLAGE.

15. Poser la glace de phare et le boîtier-support.
(Voir opération correspondante).

16. Poser :

- la garniture d'étanchéité (13) de relais de direction,
- la plaque d'étanchéité (3) de passage de relais,
- les centrages caoutchouc (8) et (9),
- les serrures de capot, à l'aide des vis (24) et (25),
- le verrou de sécurité, à l'aide des vis (26) et (27) (côté gauche),
- la garniture d'étanchéité (4) entre aile et capot,
- la câblerie électrique (21).

17. Poser, sur la joue d'aile, l'ensemble tige et levier de commande dynamique de phares.

18. Poser :

- la garniture (11) sur la joue d'aile,
- la bavette (10) avec sa contreplaque,
- la garniture d'étanchéité (23) entre aile et pare-chocs,
- le câble de commande directionnelle de phare :
(côté gauche avec sa gaine)
(côté droit sans sa gaine)
- le lave-glace (sur aile droite) à l'aide des vis (16), (17) et (18) de fixation du support.

19. Poser le conduit d'air (5) :

- a) Poser sur le conduit :
 - la patte (7),
 - les colliers (6) et (15),
 - la sangle (14) et son crochet.
- b) Poser le conduit d'air (5).

20. Poser l'ensemble temporisateur et biellette (12)
(sur aile droite).

21. Poser la patte de fixation (2) et les oeillets caoutchoucs (1) de passage de gaine de la commande de déverrouillage du capot.

22. Véhicules « Pallas » :

Poser les profils d'enjolivement inférieur et de ligne de lumière.

23. Poser les clignotants (19) :

- Serrer les vis de fixation (20) et (22),
- Connecter les fils d'alimentation

24. Poser la gaine et le câble de déverrouillage du capot.

25. Poser l'aile.

(Voir opération correspondante).