

# RECHERCHE DE PANNE SUR POMPE HP MONO-PISTON

Point de départ:

Le réservoir de liquide est rempli au 3/4

Le tube et filtre d'aspiration de la pompe HP est en charge rempli de liquide

Le moteur tourne

La vis de détente du conjoncteur-disjoncteur est desserrée(1/4 de tour maxi)

