

DESHABILLAGE ET HABILLAGE D'UNE AILE AVANT

DESHABILLAGE

1. Déposer l'aile avant :

(Voir opération correspondante).

2. Déposer la gaine et le câble de déverrouillage du capot.

3. Déposer la patte de fixation (2) et les œillets caoutchouc (1) de passage de gaine.

4. Véhicules « Pallas » :

Déposer les profilés d'enjolivement inférieur et de ligne de lumière (si nécessaire).

5. Sur aile droite :

a) Déposer l'ensemble temporisateur et biellette (12).

b) Déposer le lave-glace :

- Déposer les vis (16), (17) et (18) du support et le déposer avec le réservoir.

6. Déposer le conduit d'air (5) :

Déposer :

- les colliers (6) et (15),
- la patte (7),
- la sangle (14) et son crochet,
- le conduit d'air (5).

7. Déposer le câble de commande directionnelle de phare :

- avec sa gaine, sur aile gauche,
- sans sa gaine, sur aile droite.

8. Déposer :

- la garniture d'étanchéité (23) entre l'aile et le pare-chocs,
- la bavette (10) avec sa contreplaque,
- les garnitures (11) d'étanchéité de joue d'aile,
- l'ensemble tige et levier de commande dynamique de phare, de la joue d'aile.

9. Déposer les clignotants (19) :

Déconnecter les fils d'alimentation.

Déposer les vis de fixation (20) et (22) et dégager les boîtiers de clignotants (19).

10. Déposer la câblerie électrique (21).

11. Déposer le boîtier et la glace de phare :

(Voir opération correspondante).

12. Déposer :

- la garniture d'étanchéité (13) de relais de direction,
- la plaque d'étanchéité (3) de passage de relais,
- les centrages caoutchouc (8) et (9),
- la serrure de capot (vis (24) et (25)),
- le verrou de sécurité (côté gauche) (vis (26) et (27)),
- la garniture d'étanchéité (4) entre aile et capot.

PREPARATION

13. Avant peinture, percer les trous des profilés d'enjolivement inférieur et de ligne de lumière (Véhicules « Pallas »).

14. Peindre l'élément.

