

Le, 15 Juillet 1968

**Société Anonyme**  
**ANDRE CITROEN**

Capital : 368,097,000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën  
PARIS XV°

**METHODES REPARATIONS**

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 145-D

**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

**DS 21 (DX-DJ) - DS 19a (DY-DL)**

**BREAK 21 (DJF) - BREAK 19a (DLF)**

**ID 19b (DY)**

**DIRECTION**

#### **Anti-vol**

Depuis Juillet 1968, l'anti-vol de marque «Simplex» monté en option est modifié :

- Le contacteur d'allumage est incorporé à l'anti-vol et le contact au tableau de bord est supprimé.
- Les points de fixation sur le support de commandes électriques sont inchangés.
- Pour mettre le contact, tourner la clé à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Pour couper le contact, tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre; en tirant légèrement sur la clé pendant cette opération, elle sort sans verrouiller la direction.
- Pour verrouiller la direction, tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour venir en butée, puis tirer sur la clé et continuer à tourner pour venir de nouveau en butée. Retirer la clé et tourner le volant jusqu'au moment où le verrouillage est réalisé.

#### **PIECES DETACHEES.**

Anti-vol complet :

- pour véhicules à commande hydraulique de vitesses  
(DX-DY-DJF-DLF) - (option hydraulique) DX 611-03 c
- pour véhicules à commande mécanique des vitesses  
(DJ-DL-DJF-DV) DJ 611-03 c

## REPARATION.

Il est possible de monter le nouvel anti-vol sur les véhicules :

- DS à commande mécanique sortis depuis Février 1964 (1)
- DS à commande hydraulique sortis depuis Avril 1964 (1)
- ID sortis depuis Septembre 1964 (1)

La gamme de montage de cet anti-vol est identique à celle de l'ancien modèle. Les fils fixés sur l'anti-vol doivent être raccordés aux fils arrivant initialement au contact d'allumage.

Une gamme de montage est jointe au coffret d'adaptation vendu par le Service des Pièces Détachées.

(1) Sur les véhicules sortis avant Décembre 1967, il est nécessaire de changer le support de commandes électriques.